



























Ventiladapterliste

Für Heizungssteuerung H1

Sollte die ubisys Heizungssteuerung H1 nicht auf das Ventil Ihrer Heizung passen, benötigen Sie wahrscheinlich einen Adapter. Der Ventiladapter wird zwischen dem H1 und Ihrem Heizungsventil montiert. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für weitere Ventiltypen, werden eventuell andere Adapter benötigt.

Die Adapter sind u.a. auf folgenden Online-Plattformen erhältlich: Amazon, Conrad, Voelkner etc.

Hinweis: Bitte verwenden Sie ausschließlich Adapter aus Metall.

Ventiltyp	Zeichnung	Ventilmerkmale/ Symbol	Adapter	Hersteller Teilenummer
Comap/ Westherm M28 x 1,5				700 100 007
Danfoss RAVL		26 mm Gewinde mit 4 Rillen		700 100 003
Danfoss RAV		34 mm Gewinde mit 4 Rillen		700 100 008
Oventrop M30 x 1,0				700 100 002
Herz M28 x 1,5				700 100 004
TA M28 x 1,5				700 100 006
Giacomini Ø 22,6mm				700 100 009
Markaryd M28 x 1,5mm				700 100 010
Ondal				700 100 011
Vaillant				700 100 001